


Modul dveří spolujezdce (Passenger Door Module)

IVECO STRALIS








Umístění modulu dveří spolujezdce (PDM)



Modul je umístěn uvnitř dveří kabiny, pro jeho vyjmutí postupujte následujícím způsobem:

- sejměte panel obložení dveří;
- odpojte tři konektory elektrického zapojení;
- odšroubujte dva šrouby (A) uchycení modulu (B).

www.jaknatruck.cz
Závadové kódy vozidla IVECO STRALIS

Ikona závady přístrojového panelu	Barva ikony	Text závady na přístrojové m panelu	Kód závady DTC	FMI	Projevující se pracovní odchylka systému	Možná příčina pracovní odchylky systému	Doporučené opravárenské zásahy
	žlutá	Upozornění modulu dveří spolujezdce 07	07	02	<ul style="list-style-type: none"> nemožný pohyb bočního okna náhradní ovládání stahování okna 	zablokované spínače ovládání pohybu oken (vstupy na DDM J3/3, 2)	⇒ zkontrolujte případný zkrat na kostru na spínačích ovládání ⇒ zkontrolujte stav spínačů
	žlutá	Upozornění modulu dveří spolujezdce 0B	0B	06	<ul style="list-style-type: none"> neaktivní osvětlení tlačítek ovládání zpětných zrcátek 	vnitřní závada ovládání (osvětlení spínačů dveří)	⇒ zkontrolujte LED osvětlení mezi kolíky PDM J3/10, 13
	žlutá	Upozornění modulu dveří spolujezdce 0C	0C	0B	<ul style="list-style-type: none"> nemožný pohyb bočního okna náhradní ovládání stahování okna 	zablokované relé ovládání pohybu oken (vstupy na DDM J1/6, 7)	⇒ zkontrolujte případný zkrat mezi kolíky PDM J1/10, 11 na kostru nebo kladnou svorku a spínače ovládání
	žlutá	Závada centrálního uzamykání na straně řidiče	0D	0B	<ul style="list-style-type: none"> špatná činnost centrálního uzamykání 	zablokované relé centrálního uzamykání dveří (vstupy na DDM J1/4, 5)	⇒ zkontrolujte činnost modulu mezi kolíky DDM J1/4, 5 a případný zkrat na kostru nebo kladnou svorku
	žlutá	Upozornění modulu dveří spolujezdce 0E	0E	0B	<ul style="list-style-type: none"> nepřetržité spuštění vyhřívání zpětných zrcátek 	zablokované relé vyhřívání zpětných zrcátek (vstupy na DDM J1/1, 2, 3)	⇒ zkontrolujte ovládání na kolících DDM J1/1, 2, 3 a ukostření ⇒ zkontrolujte stav spínačů
	žlutá	Upozornění modulu dveří spolujezdce 12	12	02	<ul style="list-style-type: none"> špatná činnost centrálního uzamykání 	neprobíhající komunikace mezi BC a PDM	⇒ zkontrolujte stav neporušenosti datové sběrnice CAN – BCB
	žlutá	Upozornění modulu dveří spolujezdce 13	13	02	<ul style="list-style-type: none"> nemožné nastavení/vyhřívání zpětných zrcátek nemožné ovládání stahování bočního okna špatná činnost centrálního uzamykání 	neprobíhající komunikace mezi PDM a DDM (DDM není dosažitelné)	⇒ zkontrolujte stav datové sběrnice CAN – BCB na kolících J2/1 (H) a J2/7 (L) ⇒ zkontrolujte DDM

